



Panel AirS

Cena brutto	415,74 zł
Cena netto	338,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1620000200

Opis produktu

Panel z przełącznikiem 6-poziomym, przeznaczony do montażu na ściennego w pomieszczeniu. Standardowo panel dostarczany jest z kablem UTP 4x2x0,5 zakończonym złączami RJ45 w standardzie B o długości 10 m.

Panel AirS posiada podstawowe funkcjonalności i może być stosowany wraz z pozostałymi panelami lub działa jako podstawowy panel sterowania centrali wentylacyjnej AirPack.

Funkcjonalności panelu AirS:

- Trzy nastawy intensywności wentylacji - przełączenie pokrętła na pozycję odpowiednio jeden, dwa lub trzy.
- Realizacja trybu automatycznego zdefiniowanego w sterowniku - przełączenie pokrętła w pozycję AUTO.
- Realizacja trybu przewietrzania - przełączenie pokrętła w pozycję przewietrzanie
- Sygnalizacja zabrudzenia filtra
- Sygnalizacja awarii
- Sygnalizacja wyczerpania by-pass
- Sygnalizacja uruchomienia trybu przeciwwzrostowego

W przypadku gdy panel AirS jest jedynym panelem sterowania podłączonym do sterownika centrali urządzenie może pracować w trybie manualnym z jedną z trzech intensywności wentylacji lub w trybie automatycznym realizując program wentylacji w cyklu tygodniowym. Ze względu na brak możliwości wprowadzanie zmian w konfiguracji sterownika oraz programie tygodniowym z poziomu panelu AirS

program tygodniowy jest realizowany wg domyślnych nastaw fabrycznych lub nastaw zdefiniowanych przez instalatora podczas uruchamiania urządzenia. Nastawy harmonogramów tygodniowych mogą zostać w każdej chwili zmienione po podłączeniu dowolnego panelu sterowania.

Stosując panel AirS jako jedyny panel sterowania centrali wentylacyjnej nie są dostępne funkcje sterownika: Tryb chwilowy, Funkcja Komfort, Otwarte okna, Kominek.