

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/klimatyzator-podstropowy-cv18-p-854.html>

Klimatyzator Podstropowy CV18

Cena brutto	13 591,50 zł
Cena netto	11 050,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	CV18

Opis produktu

Funkcje

- Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości
- Bezprzewodowy pilot
- Funkcja gorącego startu
- Automatyczna zmiana trybu pracy
- Funkcja Jet Cool
- 24-godzinne programowanie ON/OFF
- Funkcja zerowego zużycia baterii
- Automatyczny restart
- Sterownik centralny (akcesoria)

Jednostka wewnętrzna			CV18.NJ2	
Wydajność	Chłodzenie	Min./nom./max	kW	1,9 / 4,8 / 5,3
	Grzanie	Min./nom./max	kW	2,0 / 5,0 / 5,6
Wydajność w niskich temp.	Grzanie -7°C	Max	kW	4,6
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Nom.	kW	1,41
	Grzanie	Nom.	kW	1,46
Pobór mocy (j. wewn.)		Min./max	W	30 / 50
Pobór prądu	Chłodzenie/Grzanie	Nom.	A	6,1 / 6,3
Zasilanie			øV/Hz	1 / 220-240 / 50
EER				3,40
COP				3,42
SEER				5,11
SCOP				3,81
Obciążenie cieplne (@-10°C)			kW	4,0
Klasa sezonowej wydajn. ener	Chłodzenie/Grzanie			A / A
Roczne zużycie energii	Chłodzenie/Grzanie		kWh	329 / 1 474
Przyłącza rur	Ciecz		mm(cale)	ø 6,35 (1/4)
	Gaz		mm(cale)	ø 12,7(1/2)
	Skropliny	Śr. zewn./wewn.	mm	ø 21,5 / 16,0
Przepływ powietrza		Wys./śr./nis.	m ³ /min	12,4 / 11,4 / 10,4
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wys./śr./nis.	dBA	42 / 40 / 39
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Max	dBA	57
Osuszanie			l/h	2,3
Wymiary	Obudowa	Szer. x wys. x gł.	mm	950 × 220 × 650
Waga	Obudowa		kg	22,0



Sterowanie nawiewem powietrza

Kąt nawiewu powietrza może być dostosowywany w pionie przy użyciu sterownika a w poziomie poprzez ręczną regulację położenia żaluzji.



Kontrola temperatury przy pomocy 2 czujników

Temperatura wewnątrz pomieszczenia może być sprawdzana za pomocą czujników umieszczonych w sterowniku przewodowym oraz jednostce wewnętrznej. Pomiędzy sufitem a podłogą temperatura powietrza może się różnić, a 2 czujniki temperatury umieszczone na różnych wysokościach pozwalają precyzyjniej utrzymywać zadaną temperaturę, zapewniając maksymalnie komfortowe warunki w pomieszczeniu.



Możliwość wyboru miejsca pomiaru temperatury z poziomu sterownika (kod 04):

- 01: pomiar ze sterownika,
- 02: pomiar na czerpni,
- 03: pomiar ważony (dwa punkty).

UWAGA: Funkcja wymaga zakupu przewodowego sterownika PQRCVSL0 lub PQRCVSL0QW.